



USB&SCSI CD-RWドライブ ~簡単接続ガイド~ はじめにお読みください

付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体 (CRW - 48SU) 中台




□USBケーブル (1m) 🗓本



□SCSIケーブル (1m) 1本

(D-subハーフピッチ50ピン)



□縦置き用スタンド......2個



□ユーティリティCD (CD-ROM).....1枚

※CD-ROMには次のものが収録されています。

<Windows>

・簡単セットアップ(本製品のセットアップインストーラ) ·CD-RWドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) ·WinCDR Lite (CD-R/RWライティングソフトウェア) ·AcrobatReader (PDFファイル閲覧ソフトウェア)

<Macintosh>

·CD-RWドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) ·MacCDR (CD-R/RWライティングソフトウェア)

·AcrobatReader (PDFファイル閲覧ソフトウェア)



□お客様登録カード (株式会社アプリックス WinCDR Lite用)....1枚

- ※ お客様登録カードを郵送またはオンライン登録により株式会社アプリックスにユーザー 登録をしてください。
- ※ お客様登録カードには、インストールに必要なシリアルNoが記載されています。 大切に 保管してください。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社アプリックス社ホー ムページにてご確認ください。

- ※ お客様登録カード (株式会社アプリックス) がとじ込まれています。 お客様登録カードを 郵送またはオンライン登録により株式会社アプリックスにユーザー登録をしてください。
- ※ お客様登録カードには、インストールに必要なシリアルNoが記載されています。 大切に 保管してください。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社アプリックス社ホー ムページにてご確認ください。

☑はじめにお読みください(本紙)......1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記 載されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管 してください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。


本製品を設置します。

※USB/SCSIケーブルはまだ接続しないでください。

USB/SCSIケーブルは手順A1~A4、B1~B5で接続します。「次の新しいドライバ を検索しています:(以下略)」と表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作 業を続けてください。


縦置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右上になる向きでドライブ本体に縦置き用スタン ドを取り付けます。




横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右下になる向きでドライブ本体を設置します。



<背面>



本製品のセットアップ手順は、接続方法(USB/SCSI)

USBケーブルで接続する場合 手順A1以降に従ってセットアップしてください。

SCSIケーブルで接続する場合 手順B1以降に従ってセットアップしてください。

Macintoshをご使用の方は、裏面「Macintoshをお使いの方へ」に従ってセットアッ プしてください。

USB接続でのセットアップ


🖠 パソコンの電源スイッチを ON にし、Windows を起

付属のユーティリティ CD を CD ドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。画面の色数はHigh Color (16ビット)以 上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画 面が正しく表示されません。

※CDドライブを搭載していないパソコンの場合は?

- ・弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)より、「CRW-48SUドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のCD-RWドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) をダウンロードするこ
- SCSIインターフェースをお持ちの方は、本製品をB1~B3の手順に従ってパソコンに接 続してください。本製品を使って付属のユーティリティCDの内容をハードディスクにコピー してください。コピーしたEASYSETUP.EXEを実行して簡単セットアップを起動して



※この画面が表示されないときは?

ユーティリティCD内に収録されている 🔟 アイコン (EASYSETUP.EXE) をダブルクリッ

簡単セットアップの画面の指示に従って電源・USBケーブルを接続します。 USBドライバが自動的にインストールされます。

※「次の新しいドライバを検索しています:(以下略)」というメッセージが表示されたときは、 [キャンセル]をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコ ンを再起動してください。

以降は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上でセットアップは完了です。

※ 本製品が認識されないときは?

セットアップが完了しても、Windowsの [マイコンピュータ] やエクスプローラに、 CD (CD-ROMドライブ) のアイコンが追加されていない (表示されていない) ときは、USBケーブルまたは電源 ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。 USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してください。

続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアをインス トールしてください。

※ 簡単セットアップメニューの表示

「CRW-SUのマニュアルを見る] 本製品のCD-RWドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) を閲覧します。

[WinCDR Liteのインストール]

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。 必ずインストールしてください。使いかたはWinCDR Liteのユーザーガイドをお読みください。ユーザーガイドはWinCDR Liteインストール後に、[スタート] - [プログラム(P)] - [WinCDR] -[WinCDR Liteユーザーガイド] と選択すると、表示されます。

[Acrobat Readerのインストール]

PDFファイルを読むのに必要なAcrobatReaderをインストールします。 以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。


B SCSI接続でのセットアップ

パソコンの電源スイッチは必ずOFFにしてください。

▶● 本製品のSCSI-IDを設定します。

SCSI-ID設定スイッチをボールペンの先などで押して設定します。


- 芯が折れたり、砕けた芯の粉末が発生する鉛筆などは使用しないでください。 SCSI-IDとは、パソコンにSCSI機器を識別させるための割り当てる番号のこと
- SCSI-IDは0~6の範囲で設定してください。7は通常SCSIインターフェースが 使用します。0から順に0、1、2、3...と連続して設定することをおすすめしま
- 複数のSCSI機器を併用するときは、SCSI-IDが他のSCSI機器と重複しないよう に変更してください。
- SCSI-IDは出荷時設定[4]に設定されています。



SCSI ケーブルを接続します。

2つあるSCSIコネクタのうち、どちらのコネクタに接続してもかまい ません。

- 本製品1台だけを接続するときは、本製品にターミネータ(別売)を必ず取 り付けてください。
- 複数のSCSI機器を接続するときは、終端のSCSI機器にターミネータ(別売) を必ず取り付けてください。



B3 周辺機器 (本製品を含む) →パパコンの順に電源スイツチを ON にん Windows たちまん 「 千を ON にし、Windows を起動します。

周辺機器(本製品を含む)→パソコンの順に電源スイッチをONにしてく ださい。

付属のユーティリティ CD を CD ドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。画面の色数はHigh Color(16ビット)以 上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画 面が正しく表示されません。

B5 簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストールします。



※この画面が表示されないときは?

ユーティリティCD内に収録されている。 アイコン (EASYSETUP.EXE) をダブルクリッ クしてください。

※ 簡単セットアップメニューの表示

[CRW-SUのマニュアルを見る] 本製品のCD-RWドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) を閲覧します。 必ずお読みください。

「WinCDR Liteのインストール]

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。 <u>必ずインストールしてください。</u>使いかたはWinCDR Liteのユーザーガイドをお読みください。 [WinCDR] - [WinCDR Liteユーザーガイド] と選択すると、表示されます。

[Acrobat Readerのインストール]

PDFファイルを読むのに必要なAcrobatReaderをインストールします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。